

PEROTEX
EK

Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

36057

**Produkteigenschaften**

- Hervorragendes Kalklösevermögen
- Entfernt hartnäckigste Kalkaufbauten, Kesselstein und Rost
- Mit sicherem Korrosionsschutz
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



Vegan:
ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Für gewerbliche Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen

**Anwendungsanleitung**

Anwendung in der Geschirrspülmaschine: Die automatische Dosieranlage der Spülmaschine außer Betrieb nehmen. Maschine mit Frischwasser befüllen und PEROTEX EK direkt in jeden Tank geben. Dosierung: 50 ml PEROTEX EK/Liter Füllwasser. Maschine ca. 10 Minuten laufen lassen, 10 Minuten einwirken lassen und erneut 5 Minuten laufen lassen. Im Anschluss Maschine ablassen und mit viel Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen. Wasch- und Klarspülssystem (insbesondere Düsen) von gelöstem Kalk befreien. Vor Inbetriebnahme der Spülmaschine die automatische Dosieranlage wieder in Betrieb nehmen. Anwendung in der Waschmaschine: Angeschlossene Chemikalien von der automatischen DR.SCHNELL Dosieranlage trennen, Saugglanzen aus den Kanistern nehmen und in Behälter mit sauberem Wasser stellen. Vor dem Start des Waschgangs PEROTEX EK direkt in die Trommel geben. Dosierung: 500 ml bei 10 kg Maschinen, Maschine mit einem 40°C Waschprogramm ohne Vorwäsche und ohne Wäsche laufen lassen. Nach der Entkalkung und vor der erneuten Inbetriebnahme die Chemikalien wieder anschließen und Dosieranlage in Betrieb nehmen.

Anwendungshinweise

- Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Nicht in Haushaltsmaschinen einsetzen.
- Nicht zusammen mit Chlor verwenden.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,3 g/ml

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/perotex-ek>

DE 250723