

# quick

## ENTSCÄUMER

### Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter

### Art.-Nr.

DRS00678



### Produkteigenschaften

- Verhindert Schaumbildung in Reinigungsmaschinen
- Einfache und sichere Anwendung, Handhabung
- Löst entstandenen Schaum spontan auf
- Für alle Reinigungsgerätetypen geeignet
- Gute Löslichkeit



### Anwendungsbereich

Zur Unterbindung und Zerstörung von Schaum in Reinigungsgeräten wie z. B. Wasserauger.

### Anwendungsanleitung

in den Saugschlauch oder direkt in den Schmutztank zudosieren. Je nach Schaumbildung 10 bis 50 ml pro Liter Schmutztankvolumen in den Schmutztank zudosieren. Dosierung entspricht einer Konzentration im Schmutztank von 1 bis 5 %.



### Anwendungshinweise

- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Nicht geeignet zum Einsatz in der Lack verarbeitenden Industrie.
- Nicht geeignet zum Einsatz in Gerätschaften/Maschinen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Geschirrspülmaschinen.

### Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

### Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß

GISCODE: --

pH conc 

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

### Kennzeichnung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/quick-entschaumer>

DE 250418

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

