



Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Art.-Nr.

30881

Kanister à 10 Liter

30878



Produkteigenschaften

- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Geeignet zur Beschichtung von versiegeltem Parkett
- Polierbar
- Je nach Belagsbeschaffenheit empfehlen wir dreimaliges Auftragen in klassischer Verarbeitungsmethode (längs und quer) mit sicherem Ergebnis
- Metallsalzfrei
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Mit allen Reinigungstextilien verarbeitbar (Mikrofaser, Vollschnur, Fransenmopp, Lammfellstrip)
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)



★	Deckvermögen
★ ★ ★	Glanz
★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
—	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Anwendungsbereich

Selbstglänzende, trittsichere Polymerdispersion zur Pflege und Versiegelung für alle wasserfesten Bodenbeläge wie: Linoleum, PVC, Gummi, Natur- und Kunststein, Klinker und Cotto. Auch für intaktes, versiegeltes Parkett (DIN 18356). Geprüft gemäß DIN 18032 (Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung).



Anwendungsanleitung

Ersteinpflege/Einpflege: Nur auf saubere, restfeuchte Bodenbeläge aufbringen. Für homogene Bodenbeläge mit geringer Saugfähigkeit: pur bis 1:10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig verteilen. Bei offenporigem Belag mit hoher Saugfähigkeit (alte Linoleum-, PVC-, Steinbeläge): pur bis zu drei Mal auftragen (Folgeauftrag erst nach Abtrocknung).



Unterhaltsreinigung: Je nach Bedarf und Bereich auf die vorher gereinigte Oberfläche pur oder bis 1:10 mit kaltem Wasser verdünnt zur Nachbesserung auftragen. Zur laufenden Reinigung empfehlen wir die DR.SCHNELL Unterhaltsreiniger. Begebspuren sind einfach auspolierbar (auch High-speed geeignet). Spraycleanern mit 1:3 mit kaltem Wasser verdünnt.

Entfernung: Zur Entfernung von Pflegefilmen auf intakt versiegeltem Parkett eignen sich alle Grundreiniger aus der TEMPEX-Serie (Verhältnis 1:5 – 1:3) ausschließlich angewandt im Spraycleaner-Verfahren

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



(Einscheibenmaschine und grünes Pad). Zur Entfernung/Entschichtung von TOPCARE FLOORFIT Pflegefilmen auf wasserfesten Hartbodenbelägen eignen sich ebenso alle DR.SCHNELL Grundreiniger.

Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
 Enthält Duftstoffe: Nein
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,03 g/ml
 GIS-CODE: GE20

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 251023



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/topcare-floorfit>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
 CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

