

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 10 Liter 30879



### **Produkteigenschaften**

- Weitgehende Beständigkeit gegenüber alkoholischem Händedesinfektionsmittel und gängigen Flächendesinfektionsmitteln
- Leichte Grundreinigung
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Moderne Beschichtung ohne Polieraufwand
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)

*	Deckvermögen
**	Glanz
**	Strapazierfähigkeit
*	Pflegefilmsanierbarkeit
**	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel





# Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, elastischen Hartbodenbeläge, besonders für den Einsatz im Gesundheitswesen. TOPCARE HOSPITAL ist weitgehend beständig gegenüber alkoholischen Händedesinfektionsmittel und gängigen Flächendesinfektionsprodukten.



## Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftragen von klassisch grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung von Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.



#### **Anwendungshinweise**

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.









# Seidig glänzende Spezialdispersion

- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

### Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen




### Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß Enthält Duftstoffe: Nein Enthält Farbstoffe: Nein Dichte: 1,03 g/ml GIS-CODE: GE20 pH conc 0 2

### Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.





DE 251023

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/topcare-hospital





