



ONTOP
HOSPITAL BRILLIANT

ONTOP
HOSPITAL SILK

Revêtement brillant haute performance pour les hôpitaux Revêtement satiné haute performance pour les hôpitaux

Domaine d'application

Tous les revêtements de sol imperméables hormis les planchers en bois, les sols stratifiés et le liège.



ONTOP HOSPITAL
BRILLIANT

ONTOP HOSPITAL
SILK

Mode d'emploi

Nettoyer en profondeur le revêtement de sol avant l'application d'ONTOP HOSPITAL, rincer à l'eau claire et laisser sécher. ONTOP HOSPITAL SILK : Bien agiter avant utilisation. Appliquer uniformément au minimum deux couches non diluées. Laisser entièrement sécher les couches entre chaque application. Un polissage ultérieur n'est pas nécessaire car le produit possède une brillance caractéristique.

Caractéristiques

- Adhérence remarquable sur l'humidité résiduelle des revêtements de sol, même le linoléum
- ONTOP HOSPITAL est d'une utilisation très facile et d'une application très rapide
- La vitesse de séchage permet un travail rapide
- Excellente durabilité sur tous les revêtements de sol courants, pour une durée de vie plus longue
- Résistant à tous les produits désinfectants pour les mains courants à base d'alcool
- Cosmétique de revêtement : ONTOP HOSPITAL SILK et ONTOP HOSPITAL BRILLIANT peuvent s'utiliser de manière combinée
- La brillance caractéristique reste maintenue pendant toute la durée de vie
- Recommandé par les principaux fabricants de revêtements
- Certifié FIGR ; DIN EN 13893 (revêtements de sol élastiques, laminés et textiles – mesure du coefficient de friction de glissement des surfaces sèches des revêtements de sol)
- ONTOP HOSPITAL BRILLIANT: Convient pour protéger les revêtements de sol conducteurs, élastiques (certificat matière TÜV Süd) conformément aux exigences de la norme DIN IEC 60167 (max. 2 applications, de max. 24 ml chacune)

Remarque

Protéger ONTOP HOSPITAL SILK et ONTOP HOSPITAL BRILLIANT du gel ! En fonction des conditions climatiques, la polymérisation complète du film protecteur peut prendre jusqu'à sept jours.

Informations techniques

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

Carton de 3 flacons de 3 l

réf. 00811

ONTOP HOSPITAL SILK:

Carton de 3 flacons de 3 l

réf. 00810

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

| | |
|-----|--|
| ★ | Recouvrement |
| ★★ | Brillance |
| ★★ | Résistance |
| ★ | Possibilité de restauration du film protecteur |
| ★★★ | Résistance aux désinfectants pour les mains |

ONTOP HOSPITAL SILK:

| | |
|-----|--|
| ★★ | Recouvrement |
| ★ | Brillance |
| ★★ | Résistance |
| ★ | Possibilité de restauration du film protecteur |
| ★★★ | Résistance aux désinfectants pour les mains |

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. ☎ 0718

pH conc

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|----|----|----|

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE