



ONTOP
HOSPITAL BRILLIANT

ONTOP
HOSPITAL SILK

Sijajen visokokakovosten premaz za bolnišnice Svlnato mat visokokakovosten premaz za bolnišnice

Področje uporabe

Za vse vrste vodoodpornih talnih oblog razen lesenih in plutovinastih talnih oblog ter laminatov.



ONTOP HOSPITAL
BRILLIANT

ONTOP HOSPITAL
SILK

Uporaba

Pred nanosom premaza ONTOP HOSPITAL temeljito očistite površine, jih sperite s čisto vodo in počakajte, da se posušijo. ONTOP HOSPITAL SILK: Pred uporabo dobro pretresite. Nerazredčen premaz enakomerno nanesite v najmanj dveh slojih. Med nanosom počakajte, da se prejšnji sloj v celoti posuši. Naknadno poliranje ni potrebno, saj izdelek zagotavlja značilen učinek sijaja.

Lastnosti izdelka

- Odlična oprijemljivost na talne obloge s preostalo vlago – tudi na linolej.
- Nanašanje premaza ONTOP HOSPITAL je enostavno in hitro
- Hitrost sušenja omogoča hitro delo
- Odlična oprijemljivost na vseh običajnih talnih oblogah – za dolgo življenjsko dobo
- Odporen na vsa običajna sredstva za dezinfekcijo rok na osnovi alkohola
- Kozmetika talnih oblog: ONTOP HOSPITAL SILK in ONTOP HOSPITAL BRILLIANT se lahko uporabljata v kombinaciji
- Značilen sijaj se ohrani vso življenjsko dobo izdelka
- Priporočajo ga vodilni proizvajalci talnih oblog
- Preverjeno po FIGR; DIN EN 13893 (elastične, laminirane in tekstilne talne obloge – meritev koeficienta drsnega trenja suhe površine talne obloge)
- ONTOP HOSPITAL BRILLIANT: Primeren za premaze prevodnih, elastičnih talnih oblog (potrdilo o preskusu materiala s strani TÜV Süd) v skladu z zahtevami standarda DIN IEC 60167 (maks. 2 nanosa s po maks. 24 ml/nanos)

Opozorilo

Varujte ONTOP HOSPITAL SILK in ONTOP HOSPITAL BRILLIANT pred zmrzaljo! V odvisnosti od vremenskih pogojev se negovalni film strdi v do sedmih dneh.

Tehnična informacija

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

Karton vsebuje 3 plastenke (3 l) št. izdelka 00811

ONTOP HOSPITAL SILK:

Karton vsebuje 3 plastenke (3 l) št. izdelka 00810

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

| | |
|-----|--|
| ★ | Sposobnost prekrivanja |
| ★★ | Sijaj |
| ★★ | Vzdržljivost |
| ★ | Možnost sanacije negovalnega filma |
| ★★★ | Obstojnost na sredstvo za dezinfekcijo rok |

ONTOP HOSPITAL SILK:

| | |
|-----|--|
| ★★ | Sposobnost prekrivanja |
| ★ | Sijaj |
| ★★ | Vzdržljivost |
| ★ | Možnost sanacije negovalnega filma |
| ★★★ | Obstojnost na sredstvo za dezinfekcijo rok |

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v bezpečnostnom liste. (SI) 0219

pH vrednost **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE