

DESIFOR-ONE V

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

20485

20480



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion wasserfester Oberflächen und Böden in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen. Für den professionellen Bereich.

Anwendungsanleitung

Fläche mit DESIFOR-ONE V - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Zur Dosierung einer 2%igen Lösung legen Sie 980 ml kaltes Wasser vor und geben 20 ml DESIFOR-ONE V dazu. Bitte beachten Sie, die Dosierkugel hat keine Markierung, wenn die Dosierkugel gefüllt ist entspricht es 20 ml.

Dosiertabelle

| Anwendungsgebiet | Wirksamkeit | Konzentration | Einwirkzeit | Anmerkung |
|---------------------|--|---------------|-------------|---|
| Flächendesinfektion | Bakterizid, levurozid | 2 % | 15 min | EN 13697 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung) |
| Flächendesinfektion | Bakterizid, levurozid | 2 % | 30 min | EN 16615 (hohe Belastung) |
| Flächendesinfektion | Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) | 1 % | 60 min | EN 14476 (hohe Belastung) |
| Flächendesinfektion | Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) | 2 % | 15 min | EN 14476 (hohe Belastung) |

Wirkstoffe

100 g enthalten 10,0 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 9,0 g 2-Phenoxyethanol

BAuA Reg.-Nr. N-89666

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 1,02 g/ml
GISCODE: GD40pH conc

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|----|----|

Kennzeichnung



Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:<https://www.dr-schnell.com/desifor-one-v>

DE 250412

DR.SCHNELLDE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.comCH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch