



Verkaufseinheiten

Flasche à 3 Liter

Art.-Nr.

00810



Produkteigenschaften

- Hervorragendes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen - auch Linoleum
- Einfach in der Anwendung und schnell aufzutragen
- Die Trocknungsgeschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Exzellente Haltbarkeit auf allen gängigen Bodenbelägen - für eine lange Lebensdauer
- Beständig gegenüber allen gängigen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln
- Belagskosmetik: ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT sind kombiniert anwendbar
- Charakteristische Glanzgabe bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Frei von Duftstoffen



Anwendungsbereich

Für die wasserunlösliche Einpflege aller wasserbeständigen, elastischer Belagsarten, ausgenommen Gummi.



Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag von ONTOP HOSPITAL BRILLIANT grundreinigen, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. vor Gebrauch gut schütteln. Unverdünnt mindestens zwei Lagen gleichmäßig auftragen. Zwischen den Aufträgen die Schichten komplett trocknen lassen. Ein nachträgliches Polieren ist nicht notwendig, da Produkt charakteristische Glanzgabe besitzt.



Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß

Dichte: 1,03 g/ml
GISCODE: GE20

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/ontop-hospital-silk>

DE 250423