



Verkaufseinheiten

Kanister à 20 kg

Art.-Nr.

60056



Produkteigenschaften

- Einsetzbar in Kombination mit sämtlichen Alleinwaschmitteln
- Komplexierung von Schwermetallen wie Eisen, Mangan, Kupfer
- Frei von Phosphaten, Enzymen und optischen Aufhellern
- Frei von Bleichmitteln



Anwendungsbereich

Hochleistungswasserenthärter zur Komplexierung von Schwermetallen (Eisen, Mangan, Kupfer), in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsyste-men. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS

Anwendungsanleitung

Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsyste-me. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Produktzugabe in der Hauptwäsche abhängig von der vorliegenden Wasserhärte.

Dosiertabelle	Dosierung pro kg Trockenwäsche
weiches Wasser(ab 3° dH)	1 ml
normales Wasser(ab 7° dH)	2 ml
hartes Wasser (ab 12° dH)	3 ml
sehr hartes Wasser (ab 20° dH)	5 ml

Anwendungshinweise

- Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
- Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
- Anwendung in der Hauptwäsche.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb

Enthält Duftstoffe: Nein

Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,12 g/cm³

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 251126



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/prima-comp>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

