

TEMPEX

POWER

Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

DRS01541



Produkteigenschaften

- Lösungsmittelverstärkte Formulierung für maximale Entschickerkraft und porentiefe Ergebnisse
- Spürbar reduzierter Arbeitsaufwand, löst selbst hartnäckigste Polymerfilme nahezu selbsttätig, mit deutlich geringerem mechanischem Einsatz
- Ideal zur porentiefen Entfernung mehrlagiger ONTOP-Schichten
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auch auf alkaliempfindlichen Belägen
- Entfernt stark haftende und gealterte Beschichtungen restlos - herstellerunabhängig
- Angenehmer Duft beim Verarbeiten



Anwendungsbereich

Spezial-Hochleistungsgrundreiniger & Entschichter für extrem gealterte, mehrfach überpflegte und hochvernetzte, verdichtete Polymerfilme auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Bodenbelägen, z.B. Linoleum. Entfernt alle Arten von Polymerdispersionen und ist angenehm parfümiert. Seine hochaktive Lösemitteltechnologie löst Beschichtungen, an denen selbst leistungsstarke Allround-Grundreiniger scheitern.



Anwendungsanleitung

Boden von Grobschmutz befreien. Je nach Alter, Anzahl der Aufträge und Art der Beschichtung 1:3 oder 1:2 mit kaltem Wasser mischen. (3-4 Liter TEMPEX POWER + 8 Liter Wasser). Reinigungslösung (500-650 ml/m²) aufbringen und während der Einwirkzeit von 15 Min. bis 30 Min., manuelle in Bewegung halten. Anschließend mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste vollflächig bearbeiten. Schmutzflotte gründlich absaugen und Fläche mit klarem Wasser nach reinigen. Bei stark gealterten und mehrfach beschichteten Belägen die Einwirkzeit verlängern.



Dosiertabelle

Reinigungsart	Gegenstand	Reinigungsverfahren	Dosierung
Grundreinigung	Elastische Bodenbeläge beschichtet Bodenbeläge wasserfest	manuell/maschinell	3000 - 4000 ml/8 Liter 1:3 1:2

Anwendungshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Rutschgefahr!
- Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
- Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
- Bei älteren, offenporigen oder vorgeschädigten Bodenbelägen, insbesondere Linoleumbelägen, ist ein gründliches Spülen und maschinelles Nacharbeiten mit klarem Wasser unabdingbar.
- Bei Linoleumbelägen ist nach der Grundreinigung und oberflächiger Belagsabtrocknung ein Zwischenschliff zur Glättung empfehlenswert.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen



Nachhaltigkeitsinformationen

Anteil Kohlenstoffatome auf nachwachsender Basis*: 0,01
Leicht biologische Abbaubarkeit (OECD 301): 100 %

* Anteilig gemäß ISCC plus Massebilanzansatz

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/ml
GIS-CODE: GG50

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung



Achtung

Verursacht Hautreizungen Kann allergische Hautreaktionen verursachen Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 251209

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

