



ONTOP
HOSPITAL BRILLIANT

ONTOP
HOSPITAL SILK

Wysokowydajna powłoka z połyskiem, przeznaczona do stosowania w szpitalach
Wysokowydajna, jedwabście matowa powłoka, przeznaczona do stosowania w szpitalach

Obszar stosowania

Wszystkie wodoodporne wykładziny podłogowe oprócz podłóg drewnianych, laminatów i korka.



ONTOP HOSPITAL
BRILLIANT

ONTOP HOSPITAL
SILK

Informacje techniczne

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

Karton 3 butelki à 3 l

nr art. 00811

ONTOP HOSPITAL SILK:

Karton 3 butelki à 3 l

nr art. 00810

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

★	Zdolność krycia
★ ★	Połysk
★ ★	Odporność na zużycie
★	Zdatność powłoki pielęgnacyjnej do renowacji
★ ★ ★	Odporność na środki do dezynfekcji rąk

ONTOP HOSPITAL SILK:

★ ★	Zdolność krycia
★	Połysk
★ ★	Odporność na zużycie
★	Zdatność powłoki pielęgnacyjnej do renowacji
★ ★ ★	Odporność na środki do dezynfekcji rąk

Sposób stosowania

Przed nałożeniem ONTOP HOSPITAL wykładzinę podłogową należy gruntownie wyczyścić, zmyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. ONTOP HOSPITAL SILK: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nałożyć co najmniej dwie warstwy nierozcieńzonego produktu. Pomiędzy kolejnymi aplikacjami nałożone już warstwy pozostawić do dokładnego wyschnięcia. Późniejsze polerowanie nie jest konieczne, ponieważ produkt posiada charakterystyczny połysk.

Właściwości produktu

- Doskonała przyczepność na szczątkowo wilgotnych wykładzinach podłogowych – w tym na linoleum
- ONTOP HOSPITAL daje się łatwo i szybko stosować
- Szybkie schnięcie umożliwia szybki postęp pracy
- Doskonała trwałość na wszystkich popularnych wykładzinach podłogowych – zapewnia ich długą żywotność
- Odporna na większość popularnych alkoholowych środków do dezynfekcji rąk
- Kosmetyka wykładzin: ONTOP HOSPITAL SILK i ONTOP HOSPITAL BRILLIANT można stosować w kombinacji
- Charakterystyczny połysk pozostaje utrzymany przez cały cykl życia powłoki
- Polecany przez wiodących producentów wykładzin
- Produkt przebadany przez FIGR; DIN EN 13893 (elastyczne, laminowane i tekstylne wykładziny podłogowe – pomiar współczynnika tarcia poślizgowego suchych powierzchni okładzin)
- ONTOP HOSPITAL BRILLIANT: Nadaje się do stosowania na przewodzących elektryczność statyczną elastycznych wykładzinach podłogowych (świadczenie badań materiałowych TÜV Süd) zgodnie z wymogami normy DIN IEC 60167 (nakładać nie więcej, niż 2 warstwy, po nie więcej niż 24 ml każda)

Wskazówka

ONTOP HOSPITAL SILK i ONTOP HOSPITAL BRILLIANT należy chronić przed mrozem! Zależnie od warunków klimatycznych całkowite stwardnienie warstwy pielęgnującej może trwać do 7 dni.

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w karcie charakterystyki. (PL) 0718

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE